

Indstilling af kode på hængelås, Yale



Start koden er 4 gange 0



Drej bøjlen 180 grader og tryk den ned.

Indstil ny kode og træk op i bøjlen og drej den på plads.

Så er det indstillet ny kode