SK



Laserliner[®] Innovation in Tools

Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beiliegende Heft "Garantie- und Zusatzhinweise". Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen gut aufbewahren.

Funktion / Verwendung

Dieser Videoinspektor liefert farbige Videobilder mittels einer Mikrokamera an das LCD zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk oder im KFZ.



HINWEIS: Die VideoFlex G3 liefert im Bereich von 1 - 6 cm vor dem Kamerakopf scharfe Bilder. Objekte außerhalb dieses Bereichs können unscharf erscheinen.

Aufnahmemodus Bild



- a Aufnahme Bild
- **b** Restanzahl Aufnahmen (Bild)
- c Speichervorgang
- d SD-Karte einlegen
- e SD-Karte aktiv

Aufnahmemodus Video



- f Batteriestatus
- g Zoom
- h LED-Beleuchtung
- i aktuelles Datum
- j aktuelle Uhrzeit
- k Aufnahme Video
- I Restdauer Videoaufnahmen
- m REC: Aufnahme läuft

02 (DE)

Wiedergabemodus Bild		Wiedergabemodus Video		
				t
	^{W5} P o		0	<u>_u</u> 1::43 <u>v</u>
(150722			<u> </u>	
n Au	fnahme Bild	q Aufnahmedatum	t	Pause
o Nu	mmer der Aufnahme	r Dateiname	u	Play

s Aufnahme Video

p Anzahl der gespeicherten Aufnahmen

Einstellungsmodus



Inbetriebnahme Anschluss Flexschlauch



- x Farbmodus wechseln
- y Datenträger formatieren

v Aufnahmedauer

z Firmware-Version



E Micro-SD-Karte einlegen

Zum Einlegen einer Micro-SD-Karte zuerst die Gummiabdeckung öffnen und danach die Speicherkarte gemäß Abbildung einsetzen. Ohne Speichermedium sind keine Aufzeichnungen möglich.



Laserliner®

Innovation in Tools

4 Einstellungsmodus



Um wieder in den Aufnahmemodus zu gelangen, die Taste ESC mehrfach drücken.

a. Datum/Uhrzeit einstellen



b. Sprache ändern (DE, GB, NL, FR, ES)



c. TV Ausgang



d. Farbmodus wechseln



e. Datenträger formatieren



Alle Daten auf der SD-Karte werden gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht widerrufen werden. Es erfolgt keine weitere Abfrage zur Bestätigung des Vorganges.

f. Firmware-Version



5 Aufnahmemodus



Bild-/Videoaufnahmen

Kamerakopf am Flexschlauch ausrichten und an die gewünschte Position führen. Bei schlechten Lichtverhältnissen LED-Beleuchtung einschalten. Weiter entfernte oder kleine Objekte heranzoomen. Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden. Durch kurzes Betätigen der OK-Taste wird das Bild oder die Videoaufnahme aufgenommen und auf der SD-Karte gespeichert. Erneutes Drücken beendet die Aufnahme.

Laserliner[®] Innovation in Tools _

a. Umschaltung Aufnahme Bild / Video



b. LED-Beleuchtung



c. Zoom



d. Bildrotation / Spiegelung



e. Bild aufnehmen



f. Videoaufnahme starten / beenden



6 Wiedergabemodus



Wiedergabe von Bild-/Videoaufnahmen

Durch Drücken der Taste "e" wird die Mediengalerie aufgerufen. Bestätigen mit "OK" zeigt das ausgewählte Bild oder Video im Vollbildmodus. Mit den Pfeiltasten kann in der Mediengalerie und im Vollbildmodus navigiert werden. Durch erneutes Drücken der Taste "e" wird der Wiedergabemodus geschlossen.

a. Navigieren -3 -3 -4/15 -1 -1 15072700 001712+1.JPG +1

b. Aufnahme löschen



Aufnahmen können nur im Vollbildmodus gelöscht werden.
 Der Löschvorgang kann nicht widerrufen werden.

Über die Formatierung des Datenträgern können alle Dateien und Ordner gelöscht werden. Siehe hierzu Punkt "4 e. Datenträger formatieren".

c. Wiedergabe



Durch Drücken der Taste ESC wird die Wiedergabe gestoppt.

d. Medienordner aufrufen



USB-Datenübertragung

Die gespeicherten Daten auf der SD-Karte können entweder mit einem passenden Kartenlesegerät oder über die USB-Schnittstelle auf den PC übertragen werden. Informationen zur Verbindung zwischen Computer und Kartenadapter bzw. Kartenleser finden Sie im Handbuch zu Ihrem Kartenleser.

Kamerakopf / Fokus

Die VideoFlex G3 liefert im Bereich von 1 - 6 cm vor dem Kamerakopf scharfe Bilder.



Objekte die weit außerhalb dieses Bereichs liegen, können unscharf erscheinen.



< 1 cm



Netz-/Ladegerät anschließen

Schließen Sie zum Laden des Gerätes das mitgelieferte Netz-/Ladegerät in die Ladebuchse "13" und verbinden es mit einer entsprechenden Stromquelle.

Hinweise zur Benutzung

- Es ist unbedingt darauf zu achten, das die VideoFlex G3 nicht in Kontakt mit Chemikalien, Strom, beweglichen oder heißen Gegenständen kommt. Dies kann zur Beschädigung des Gerätes und auch zu schweren Verletzungen des Bedieners führen.
- Die LCD-Einheit darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Der Kamerakopf ist nicht säurebeständig oder feuerfest.
- Die VideoFlex G3 darf nicht für medizinische Untersuchungen / Personenuntersuchung verwendet werden.
- Starke Erschütterungen und extreme Temperaturschwankungen vermeiden.
- Das Gerät ist nicht zur Messung in der Nähe von gefährlicher Spannung geeignet. Daher bei Messungen in der Nähe elektrischer Anlagen immer auf die Spannungsfreiheit leitfähiger Teile achten. Die Spannungsfreiheit und Sicherung gegen Wiedereinschalten muss durch geeignete Maßnahmen gewährleistet sein.

Technische Daten	Technische Änderungen vorbehalten. 10.15.
VideoFlex G3 10 m	
Kamerakopf / Kabel	ø 9 mm, IP 68 (Tauchtiefe 2 m, 60 Min.)
Kamerafokus	F1 cm - F6 cm für 9 mm Standardkamera
Länge Flexschlauch	10 m
Gewicht inkl. Akkupack und Flexschlauch	1,6 kg
VideoFlex G3 1,5 m	
Kamerakopf / Kabel	ø 6 mm / 9 mm, IP 68 (Tauchtiefe 1,5 m, 60 Min.)
Kamerafokus	F1 cm - F6 cm für 6 mm / 9 mm Standardkamera
Länge Flexschlauch	1,5 m
Gewicht inkl. Akkupack und Flexschlauch	0,5 kg / 0,56 kg
Bildschirmtyp	3,5" TFT Farbdisplay
Auflösung Kamera	640 x 480 Pixel
Auflösung Display	320 x 240 Pixel
Auflösung Bild / Video	720 x 480 Pixel
Bildformat / Videoformat	JPEG / AVI
LED	10 Helligkeitsstufen
Zoom	1,5-fach Digitalzoom in 10% Schritten
Speicher	Unterstützt SDHC-Karte bis max. 8 GB
Schnittstelle	Mini-USB
Anschlüsse	Micro-SD, Analog-Video
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack 3.7V / 1.7Ah / Netzteil 5V / 1A
Ladezeit	ca. 4 Std.
Betriebsdauer	ca. 4 Std.
Arbeitstemperatur	0 °C 45 °C
Lagertemperatur	-10°C 60°C

EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter: www.laserliner.com/info



Read the operating instructions and the enclosed brochure "Guarantee and additional notices" completely. Follow the instructions they contain. Safely keep these documents for future reference.

Function / Application

This inspection camera features a micro-camera which sends colour video images to the LCD so that areas which are difficult to access (cavities, shafts, masonry or inside cars, for example) can be checked.



NOTE: The VideoFlex G3 delivers sharp images in a range between 1 and 6 cm from the camera head. Objects outside this range may appear blurred.

Image record mode



- a Image recording
- **b** Remaining number of images
- c Save
- d Insert SD card
- e SD card active

Video record mode



- f Battery status
- g Zoom
- h LED lighting
- i Current date

- j Current time
- k Video recording
- I Remaining video recording time
- m REC: Recording

Image playback mode	Video playback mode	nn <u>t</u>			
b 4/5 p n o 13072700 q 001719-1JPG r	4/5_p s ↓ 0 15072700_q 000925-1_AVI_r				
n Image recording	q Recording date	t Pause			
• Number of image	r File name	u Play			
p Number of saved images	s Video recording	v Recording time			
Settings mode					
Settings Advanced settings	w Advanced set Date and tim Language TV output	ttings: e			
Colour or black/white	x Select colour	mode			
Format data medium	y Format data	medium			

z Firmware version

First use

? Help





z

E Inserting micro-SD card

To insert a micro-SD card, first open the rubber cover and then insert the memory card as illustrated. You cannot record anything without a storage medium.





4 Settings mode



To return to recording mode, press the ESC button several times.

a. Set date/time



b. Select language (DE, GB, NL, FR, ES)



c. TV output



d. Select colour mode



e. Format data medium



All data on the SD card will be deleted. This procedure cannot be undone. There is no further prompt to confirm deletion.

f. Firmware version



E Record mode



Still images/Video recordings

Line up the camera head on the flex cable and move it to the required position. If lighting conditions are poor, switch on the LED lighting. Zoom in on distant or small objects. The manual image rotation function enables the image to be rotated by 180° on the monitor. Briefly press the OK button to take a still image or make a video recording and save it to the SD card. Press the button again to stop recording.

14 GB

a. Image/video recording selection



b. LED lighting



c. Zoom



d. Image rotation / Mirroring



Laserliner[®] Innovation in Tools _

e. Record still image



f. Start/stop video recording



6 Playback mode



Playback of still images/video recordings

Press the "e" button to call up the media gallery. Confirm with "OK" to show the selected image or video in full screen mode. Use the arrow keys to navigate in the media gallery and full screen mode. Press the "e" button again to exit playback mode.

a. Navigation



b. Delete recording



Recordings can only be deleted in full screen mode. Deleting cannot be undone.

All files and folders can be deleted by reformatting the data medium.

Refer to "4 e. Format Data Medium".

c. Playback



Press the "ESC" button to stop playback.

d. Call up media folder



USB data transfer

Data saved on the SD card can be transferred to PC either with a suitable card reader or directly via the USB port. Please refer to the manual supplied with your card reader for information about connecting your card adapter or card reader to a PC.

Camera head / Focus

The VideoFlex G3 delivers sharp images in a range between 1 and 6 cm from the camera head.



Connect power supply/battery charger

To charge the unit, plug the supplied power supply/battery charger into charging socket "13" and connect it to a corresponding power source.

Instructions for use

- It is absolutely vital to ensure that the VideoFlex G3 does not come into contact with chemicals, current, moving or hot objects. This can damage the device and put its user at risk of serious injury.
- The LCD unit must not be immersed in water.
- The camera head is not acid-resistant or fireproof.
- The VideoFlex G3 must not be used for medical examinations / examining people.
- Strong vibrations and extreme deviations in temperature should be avoided.
- The unit is not suitable for taking measurements close to dangerous voltages. Therefore always make sure that conductive parts are at zero potential when carrying out measurements in the vicinity of electrical systems. Safe isolation from the power supply and precautions to prevent systems being switched on again must be ensured by implementing suitable measures.

Technical Data	Technical revisions reserved. 10.15.	
VideoFlex G3 10 m		
Camera head / Cable	ø 9 mm, IP 68 (immersion depth 2 m, 60 min.)	
Camera focus	F1 cm - F6 cm for 9 mm standard camera	
Length of flex cable	10 m	
Weight incl. battery pack and flex cable	1,6 kg	
VideoFlex G3 1,5 m		
Camera head / Cable	ø 6 mm / 9 mm, IP 68 (immersion depth 1,5 m, 60 min.)	
Camera focus	F1 cm - F6 cm for 6 mm / 9 mm standard camera	
Length of flex cable	1,5 m	
Weight incl. battery pack and flex cable	0,5 kg / 0,56 kg	
Screen type	3,5" TFT colour display	
Camera resolution	640 x 480 pixels	
Display resolution	320 x 240 pixels	
Image/Video resolution	720 x 480 pixels	
Image format/Video format	JPEG / AVI	
LED	10 brightness levels	
Zoom	1.5x digital zoom in 10% increments	
Memory	Supports up to max. 8 GB SDHC card	
Port	Mini USB	
Connections	Micro-SD, Analog-video	
Power supply	Li-Ion pack battery 3.7V / 1.7Ah / 5V / 1A power supply unit	
Charging time	approx. 4 h	
Operating time	approx. 4 h	
Operating temperature	0 °C 45 °C	
Storage temperature	-10°C 60°C	

EU directives and disposal

This device complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU.

This product is an electric device and must be collected separately for disposal according to the European Directive on waste electrical and electronic equipment.

Further safety and supplementary notices at: www.laserliner.com/info



Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure ,Garantie- en aanvullende aanwijzingen' volledig door. Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie goed.

Functie / toepassing

Door middel van een microcamera genereert deze video-inspecteur videobeelden in kleur op het LCD, zodat u moeilijk toegankelijke plekken zoals bijv. holle ruimtes in schachten, muurwerk of de auto kunt controleren.



OPMERKING: De VideoFlex G3 levert scherpe beelden in het bereik van 1 - 6 cm vóór de camera. Objecten buiten dit bereik kunnen onscherp worden weergegeven.

Opnamemodus beeld



- a Opname beeld
- **b** Resterend aantal opnames (beeld)
- c Opslagproces
- d SD-kaart plaatsen

Opnamemodus video



- e SD-kaart actief
- f Batterijstatus
- g Zoom
- **h** LED-verlichting
- i Actuele datum

- j Actuele tijd
- k Opname video
- I Resterende duur video-opnames
- m REC: opname loopt



- y Gegevensdrager formatteren
- z Firmware-versie



у

z

E Micro SD-kaart plaatsen

Gegevensdrager formatteren

Hulp

Om een micro SD-kaart te plaatsen opent u eerst de rubberen afdekking en plaatst dan de geheugenkaart volgens de afbeelding in de sleuf. Zonder geheugenmedium kunnen geen opnames worden gemaakt.



4 Instellingsmodus



Druk meerdere malen op de ESC-toets om weer naar de opnamemodus te schakelen.

a. Datum / tijd instellen



b. Taal wijzigen (DE, GB, NL, FR, ES)



c. Tv-uitgang



d. Kleurenmodus wisselen



e. Gegevensdrager formatteren



Alle gegevens op de SD-kaart worden gewist. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt. Er volgt geen verder verzoek om het wisproces te bevestigen.

f. Firmware-versie



5 Opnamemodus



Foto- / video-opnames

Richt de camerakop aan het uiteinde van de flexibele slang en beweeg hem vervolgens naar de gewenste positie. Schakel de LED-verlichting in geval van slechte lichtomstandigheden in. U kunt kleine objecten of objecten op afstand dichterbij halen (zoomen). Het beeld op de monitor kan met behulp van de beeldrotatie 180° worden gedraaid. Druk kort op de OK-toets om het beeld of de video-opname op te nemen en op de SD-kaart op te slaan. Druk opnieuw op de toets om de opname te stoppen.

Laserliner[®] Innovation in Tools _

a. Omschakeling opname beeld / video



b. LED-verlichting



c. Zoom



d. Beeldrotatie / Spiegeling



e. Beeld opnemen



f. Video-opname starten / stoppen



G Weergavemodus



Weergave van foto- / video-opnames

Druk op de toets ,e' om de mediagalerij op te roepen. Bevestig met ,OK' om het geselecteerde beeld of de video op het volledige beeldscherm weer te geven. Met behulp van de pijltoetsen kunt u in de mediagalerij en in de volledige beeldschermweergave navigeren. Druk opnieuw op de toets ,e' om de weergavemodus te sluiten.

a. Navigeren -3 -3 4/15 4/15 -1 15072700 001712+1.JPG +1

b. Opname wissen



Opnames kunnen alleen in de volledige beeldschermweergave worden gewist.
 Het wisproces kan niet ongedaan worden gemaakt.

Via de formattering van de gegevensdrager kunnen alle bestanden en mappen worden gewist. Zie hiervoor punt ,4 e. Gegevensdrager formatteren'.

c. Weergave



Druk op de toets ,ESC' om de weergave te stoppen.

d. Mediamap oproepen



USB-gegevensoverdracht

De opgeslagen gegevens op de SD-kaart kunnen met een geschikte kaartlezer of direct via de USBinterface naar de pc worden overgedragen. Informatie over de verbinding tussen de computer en de kaartadapter resp. de kaartlezer vindt u in de gebruiksaanwijzing voor uw kaartlezer.

Camerakop / focus

De VideoFlex G3 levert scherpe beelden in het bereik van 1 - 6 cm vóór de camera.



Objecten die ver buiten dit bereik liggen, kunnen onscherp worden weergegeven.



< 1 cm



Net-/laadtoestel aansluiten

Sluit het bijgeleverde net-/laadtoestel aan op de laadbus ,13' en verbind het met een dienovereenkomstige stroombron om het apparaat op te laden.

Bedieningsaanwijzingen

- Let absoluut op dat de VideoFlex G3 niet in contact komt met chemicaliën, stroom, beweeglijke of hete voorwerpen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken, hetgeen kaqn leiden tot ernstig persoonlijk letsel van de gebruiker.
- De LCD-eenheid mag niet onder water worden gedompeld.
- De camerakop is niet zuurbestendig en niet vuurvast.
- De VideoFlex G3 mag niet worden gebruikt voor medische doeleinden / persoonsonderzoek.
- Voorkom sterke schokken en extreme temperatuurschommelingen.
- Het apparaat is niet geschikt voor de meting in de buurt van gevaarlijke spanning. Let bij metingen in de buurt van elektrische installaties altijd op de spanningsvrijheid van geleidende onderdelen. De spanningsvrijheid en de beveiliging tegen hernieuwd inschakelen moet door middel van geschikte maatregelen gewaarborgd zijn.

Technische gegevens	Technische wijzigingen voorbehouden. 10.15.	
VideoFlex G3 10 m		
Camerakop / Kabel	ø 9 mm, IP 68 (Duikdiepte 2 m, 60 min.)	
Camerafocus	F1 cm - F6 cm voor 9 mm standaardcamera	
Lengte flexibele slang	10 m	
Gewicht incl. accupak en flexibele slang	1,6 kg	
VideoFlex G3 1,5 m	·	
Camerakop / Kabel	ø 6 mm / 9 mm, IP 68 (Duikdiepte 1,5 m, 60 mn.)	
Camerafocus	F1 cm - F6 cm voor 6 mm / 9 mm standaardcamera	
Lengte flexibele slang	1,5 m	
Gewicht incl. accupak en flexibele slang	0,5 kg / 0,56 kg	
Beeldschermtype	3,5" TFT-kleurendisplay	
Resolutie camera	640 x 480 pixel	
Resolutie display	320 x 240 pixel	
Resolutie foto / video	720 x 480 pixel	
Fotoformaat / videoformaat	JPEG / AVI	
Leds	10 helderheidsstanden	
Zoom	1,5-voudige digitale zoom in stappen van 10%	
Geheugen	Ondersteunt SDHC-kaart tot max. 8 GB	
Interface	Mini-usb	
Aansluitingen	Micro-SD, Analoge video	
Voeding	Li-Ion-accupak 3.7V / 1.7Ah / Netadapter 5V / 1A	
Laadtijd	ca. 4 uur	
Bedrijfsduur	ca. 4 uur	
Arbeidstemperatuur	0 °C 45 °C	
Opslagtemperatuur	-10°C 60°C	

EU-bepalingen en afvoer

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU.

Dit product is een elektrisch apparaat en moet volgens de Europese richtlijn voor oude elektrische en elektronische apparatuur gescheide verzameld en afgevoerd worden.

Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder: www.laserliner.com/info



28 NL

Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte "Garantioplysninger og supplerende anvisninger" grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Opbevar disse dokumenter omhyggeligt.

Funktion / anvendelse

Denne video-inspektor leverer farve-videobilleder ved hjælp af et mikrokamera på LCD-skærmen til kontrol af vanskeligt tilgængelige steder som fx hulrum, skakter, murværk eller i køretøjer.



BEMÆRK: VideoFlex G3 giver skarpe billeder i området 1 - 6 cm foran kamerahovedet. Objekter, der ligger langt uden for dette område, kan forekomme uskarpe.

Optagelsesmodus billede



- a Optagelse billede
- **b** Restantal optagelser (billede)
- c Lagringsproces
- d Indsæt SD-kort
- e SD-kort aktivt

Optagelsesmodus video



- f Batteristatus
- g Zoom
- h Diodelampe
- i aktuel dato

- j aktuelt klokkeslæt
- k Optagelse video
- I Resttid videooptagelser
- m REC: Optagelse i gang

Laserliner[®] Innovation in Tools _

Gengivelsesmodus billede	Gengivelsesmodus video	nn t
n Optagelse billede o Nummer på optagelse	<u>150772700</u> <u>q</u> <u>000926-1.AVI</u> <u>r</u> q Optagelsesdato r Filnavn	t Pause u Play
p Antal gemte optagelser	s Optagelse video	v Optagelsestid
Indstillinger Udvidede indstillinger	₩ Udvidede ind: Dato og klokk \$\$ Sprog TV-udgang	stillinger: keslæt
Farve eller sort/hvid	x Skift farvemo	dus

- y Formatér datamedium
- z Firmware-version



у

z

E Indsæt mikro-SD-kort

Formatér datamedium

Hjælp

Man indsætter et mikro-SD-kort ved først at åbne gummiafdækningen og dernæst indsætte hukommelseskortet som vist i figuren. Uden hukommelsesmedium kan optagelser ikke gemmes.



4 Indstillingsmodus



Man kommer tilbage til optagelsesmodus ved at trykke gentagne gange på knappen ESC.

a. Indstilling af dato/klokkeslæt



b. Skift sprog (DE, GB, NL, FR, ES)



c. TV-udgang



d. Skift farvemodus



e. Formatér datamedium



Alle data på SD-kortet slettes. Denne proces kan ikke fortrydes. Der bedes ikke om yderligere bekræftelse af processen.

f. Firmware-version



Optagelsesmodus



Billed-/videooptagelse

Man indstiller kamerahovedet på flexslangen og fører det hen til den ønskede position. Under dårlige lysforhold kan man tænde diodelampen. Man kan zoome ind på fjerne eller små objekter. Via den manuelle billedrotation kan billedet roteres 180° på skærmen. Når man trykker kortvarigt på OK-knappen, optages billedet eller videoen og gemmes på SD-kortet. Optagelsen afsluttes ved at trykke på tasten igen.

a. Skift mellem billede/video



b. Diodelampe



c. Zoom



d. Billedrotation / Spejling



e. Optag billede



f. Start / afslut videooptagelse



G Gengivelsesmodus



Gengivelse af billed-/videooptagelser

Når man trykker på knappen "e", indhentes mediegalleriet. Bekræft med "OK" for at få vist det valgte billede eller video i fuld skærmmodus. Man kan bruge piletasterne til at navigere i mediegalleriet og i fuld skærmmodus. Når man trykker endnu en gang på knappen "e", lukkes gengivelsesmodus.



b. Slet optagelse



Optagelser kan kun slettes i fuld skærmmodus. Sletteprocessen kan ikke fortrydes.

Via formatering af datamedierne kan man slette alle filer og mapper. Se punkt "4 e. Formatér datamedium".

c. Gengivelse

I



Når man trykker på knappen ESC, stoppes gengivelsen.

d. Vælg mediemappe



USB-dataoverførsel

De lagrede data på SD-kortet kan overføres til pc'en enten med en passende kortlæser eller direkte via USB-interfacet. Oplysninger om forbindelse mellem computer og kort-adapter eller kortlæser findes i manualen til kortlæseren.

Kamerahoved/-fokus

VideoFlex G3 giver skarpe billeder i området 1 - 6 cm foran kamerahovedet.



Objekter, der ligger langt uden for dette område, kan forekomme uskarpe.



< 1 cm



Tilslutning af lysnetoplader

Når apparatet skal oplades, sætter man den medfølgende lysnetoplader i ladestikket "13" og forbinder den med en passende strømkilde.
Anmærkninger vedr. anvendelsen

- Det er vigtigt, at man sørger for, at VideoFlex G3 ikke kommer i kontakt med kemikalier, strøm, bevægelige eller varme genstande. Dette kan ødelægge apparatet og desuden medføre alvorlige personskader på operatøren.
- Lysdiodeenheden må ikke dyppes ned i vand.
- Kamerahovedet er ikke syrebestandigt eller ildfast.
- VideoFlex G3 må ikke anvendes til medicinske undersøgelser/personundersøgelser.
- Undgå kraftige vibrationer og ekstreme temperatursvingninger.
- Apparatet er ikke beregnet til måling i nærheden af farlig spænding. Derfor skal man altid sikre sig, at der ikke er spænding i ledende dele, når man foretager målinger i nærheden af elektriske anlæg. Den spændingsfri tilstand og sikring mod genstart skal sikres med passende foranstaltninger.

Tekniske data	Forbehold for tekniske ændringer. 10.15.
VideoFlex G3 10 m	
Kamerahoved / Kabel	ø 9 mm, IP 68 (Dykningsdybde 2 m, 60 min.)
Kamerafokus	F1 cm - F6 cm til 9 mm standardkamera
Længde flexslange	10 m
Vægt inkl. batteri og flexslange	1,6 kg
VideoFlex G3 1,5 m	
Kamerahoved / Kabel	ø 6 mm / 9 mm, IP 68 (Dykningsdybde 1,5 m, 60 min.)
Kamerafokus	F1 cm - F6 cm til 6 mm / 9 mm standardkamera
Længde flexslange	1,5 m
Vægt inkl. batteri og flexslange	0,5 kg / 0,56 kg
Skærmtype	3,5" TFT-farvedisplay
Opløsning kamera	640 x 480 pixel
Opløsning display	320 x 240 pixel
Opløsning billede / video	720 x 480 pixel
Billedformat / videoformat	JPEG / AVI
LED's (lysdioder)	10 lysstyrketrin
Zoom	1,5-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
Hukommelse	Understøtter SDHC-kort op til 8 GB
Interface	Mini-USB
Tilslutninger	Micro-SD, Analog-video
Strømforsyning	Li-ion-batteripakke 3.7V / 1.7Ah / Adapter 5V / 1A
Ladetid	ca. 4 timer
Driftstid	ca. 4 timer
Arbejdstemperatur	0 °C 45 °C
Opbevaringstemperatur	-10°C 60°C

EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på: www.laserliner.com/info



Lisez entièrement le mode d'emploi et le carnet ci-joint "Remarques supplémentaires et concernant la garantie" ci-jointes. Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations en lieu sûr.

Fonction / Utilisation

Cet appareil d'inspection vidéo fournit des images vidéo en couleur grâce à une microcaméra qui envoie les informations à l'écran ACL afin de contrôler des endroits très difficiles d'accès, tels que des cavités, des puits, des murs ou dans des véhicules.



fonctionnement

REMARQUE : VideoFlex G3 fournit des images nettes à une distance comprise entre 1 et 6 cm devant la tête de la caméra. Les objets situés au-delà de cette zone peuvent apparaître en flou.

Mode d'enregistrement image Mode d'enregistrement vidéo



- a Enregistrement photo
- **b** Nombre d'enregistrements restants (photo)
- c Processus de sauvegarde
- **d** Introduire la carte SD



- e Carte SD active
- f État de charge des piles
- g Zoom
- h Éclairage DEL
- i Date actuelle

- j Heure actuelle
- k Enregistrement vidéo

image / vidéo

- I Durée restante enregistrements vidéo
- **m** REC : Enregistrement en cours

38 (FR

VideoFlex G3

Mode de lecture image Mode de lecture vidéo t ΠΠ -Ö 4/3 01:48 **V** ο ο In 15072700 **q** 001719-1.JPG-15072700 000926-1.AVI**n** Enregistrement photo **q** Date d'enregistrement Pause t • Numéro de l'enregistrement Nom du fichier r **u** Lecture

p Nombre d'enregistrements sauvegardés

Mode de réglage



Mise en service

s Enregistrement vidéo



- v Durée d'enregistrement
- w Réglages avancés: Date et heure Langue Sortie TV
- x Changer mode couleur
- **y** Formater support de données
- z Version du micrologiciel



Introduction de la micro carte SD

Pour introduire une micro carte SD, ouvrez tout d'abord le couvercle en caoutchouc, puis placez la carte de mémoire comme illustrée. Aucun enregistrement n'est possible sans support de mémorisation.



Laserliner®

Innovation in Tools

4 Mode de réglage



Pour revenir au mode d'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur la touche ESC.

a. Réglage date/heure



b. Changer la langue (DE, GB, NL, FR, ES)



c. Sortie TV



VideoFlex G3

d. Changer mode couleur



e. Formater support de données



Toutes les données de la carte SD ont été supprimées. Cette opération ne peut pas être annulée. Il n'y a aucune autre demande de confirmation du processus.

f. Version du micrologiciel



5 Mode d'enregistrement



Enregistrement d'images/vidéo

Orienter la tête de la caméra au niveau du tuyau flexible et la mettre à la position souhaitée. Activer l'éclairage DEL en cas de mauvaise visibilité. Zoomer sur des objets de petite taille ou éloignés. La rotation manuelle des images permet de faire tourner l'image de 180° sur le moniteur. Actionner brièvement la touche OK pour enregistrer la photo ou l'enregistrement vidéo et le mémoriser sur la carte SD. Un nouvel actionnement met fin à l'enregistrement.

Laserliner[®] Innovation in Tools _

a. Commutation enregistrement image/vidéo



b. Éclairage DEL



c. Zoom



d. Rotation de l'image / Réflexion



42 (FR

VideoFlex G3

e. Enregistrer image



f. Démarrer / arrêter un enregistrement vidéo



6 Mode de reproduction



Reproduction d'images / d'enregistrement vidéo

Appuyer sur la touche « e » pour sélectionner la galerie média. En validant avec « OK », la photo ou la vidéo sélectionnée s'affiche en mode plein écran. Il est possible de naviguer dans la galerie média et dans le mode plein écran avec les touches fléchées. En appuyant de nouveau sur la touche « e », le mode lecture est fermé.

a. Navigation



b. Effacer l'enregistrement



Les enregistrements ne peuvent être supprimés qu'en mode plein écran. Le processus de suppression ne peut pas être annulé.

Le formatage du support de données permet d'effacer tous les fichiers et dossiers. Voir à ce sujet le point « 4 e. Formater le support de données ».

c. Lecture



Il suffit d'appuyer sur la touche ESC pour arrêter la lecture.

d. Sélectionner le dossier média



Transmission des données par USB

Les données mémorisées sur la carte SD peuvent être transmises à un ordinateur soit en utilisant le lecteur de cartes correspondant, soit via l'interface USB. Prière de consulter le manuel relatif au lecteur de cartes pour obtenir de plus amples informations sur la liaison entre l'ordinateur et l'adaptateur de carte ou le lecteur de cartes.

Tête de la caméra / Foyer

VideoFlex G3 fournit des images nettes à une distance comprise entre 1 et 6 cm devant la tête de la caméra.



Branchement du bloc secteur/chargeur

Brancher le bloc secteur/chargeur fourni avec l'appareil dans la prise de recharge "13" et le raccorder à la source de courant adaptée.

Remarques relatives à l'utilisation

- Il est indispensable de faire attention à ce que le VideoFlex G3 n'entre pas en contact avec des produits chimiques, du courant électrique ou encore des pièces brûlantes ou en mouvement. Cela peut endommager l'appareil et provoquer de graves blessures chez l'utilisateur.
- Ne pas plonger l'écran ACL dans l'eau.
- La tête de la caméra ne résiste pas aux acides ni au feu.
- Il est interdit d'utiliser le VideoFlex G3 pour des examens médicaux/effectués sur des personnes.
- Éviter toute vibration importante ou variations extrêmes de la température.
- L'appareil ne convient pas à la mesure à proximité d'une tension dangereuse. C'est pourquoi, il faut toujours faire attention à l'absence de tension des pièces conductrices en cas de mesures à proximité d'installations électriques. Garantir l'absence de tension et l'impossibilité de toute remise sous tension en prenant les mesures nécessaires.

Donnés techniques	Sous réserve de modifications techniques. 10.15.
VideoFlex G3 10 m	
Tête de la caméra / Câble	ø 9 mm, IP 68 (Profondeur de plongée 2 m, 60 min)
Foyer de la caméra	F1 cm - F6 cm pour une caméra standard de 9 mm
Longueur du tuyau flexible	10 m
Poids pack d'accu et du tuyau flexible incluses	1,6 kg
VideoFlex G3 1,5 m	
Tête de la caméra / Câble	ø 6 mm / 9 mm, IP 68 (Profondeur de plongée 1,5 m, 60 min)
Foyer de la caméra	F1 cm - F6 cm pour une caméra standard de 6 mm / 9 mm
Longueur du tuyau flexible	1,5 m
Poids pack d'accu et du tuyau flexible incluses	0,5 kg / 0,56 kg
Type de l'écran	Ecran d'affichage TFT de 3,5 po
Résolution de la caméra	640 x 480 pixels
Résolution de l'écran d'affichage	320 x 240 pixels
Résolution de l'image / la vidéo	720 x 480 pixels
Format de l'image/de la vidéo	JPEG / AVI
DEL's	10 degrés de luminosité
Zoom	zoom numérique 1,5x pas de 10%
Mémoire	Prend en charge une carte SDHC jusqu'à 8 Go au maximum
Interface	Mini-USB
Connexions	Micro-SD, Vidéo analogique
Alimentation électrique	Pack d'accus Li-ion 3.7V / 1.7Ah / Bloc d'alimentation électrique 5V / 1A
Temps de charge	env. 4 heures
Durée de fonctionnement	env. 4 heures
Température de fonctionnement	0 °C 45 °C
Température de stockage	-10°C 60°C

Réglementation UE et élimination des déchets

L'appareil est conforme à toutes les normes nécessaires pour la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne.

Ce produit est un appareil électrique et doit donc faire l'objet d'une collecte et d'une mise au rebut sélectives conformément à la directive européenne sur les anciens appareils électriques et électroniques (directive DEEE).



Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur www.laserliner.com/info

Lea atentamente las instrucciones de uso y el pliego adjunto "Garantía e información

complementaria". Siga las instrucciones indicadas en ellas. Guarde bien esta documentación.

Funcionamiento y uso

Este videoinspector toma imágenes de vídeo en color con una micro cámara y las pone a disposición a través del LCD para hacer posible el control en puntos de difícil acceso como huecos, pozos, muros o vehículos.



NOTA: VideoFlex G3 suministra imágenes nítidas en un rango de 1 a 6 cm por delante del cabezal de la cámara. Los objetos que se encuentren fuera del rango pueden aparecer desenfocados.

Modo de toma de imágenes



- **a** Tomar imagen
- **b** Cantidad de tomas (fotografias)
- c Guardando en memoria
- **d** Introducir tarjeta SD

Modo de grabación de vídeos



- e Tarjeta SD activa
- f Estado de las pilas
- g Zoom
- h Iluminación LED
- i Fecha actual

- j Hora actual
- k Grabar vídeo
- I Tiempo restante para vídeos
- m REC: grabando

Modo de reproducción de imágenes

4/5 p n		
15072700 q	001719-1JPG —	<u>r</u>

- **n** Tomar imagen
- o Número de la imagen
- **p** Cantidad de imágenes guardadas

Modo de configuración



Puesta en funcionamiento Entrada tubo flexible



Modo de introducir la tarjeta micro-SD

Para colocar la tarjeta Micro-SD abra primero la tapa de goma e introduzca la tarjeta de memoria como se muestra en la imagen. Sin soporte de memoria no es posible realizar ninguna toma ni grabación.

Modo de reproducción de vídeos



- **q** Fecha de la toma
- r Nombre del archivo
- s Grabar vídeo



- t Pausa
- **u** Play
- v Duración del vídeo
- Configuración avanzada: Fecha y hora Idioma Salida para TV
- x Cambiar a modo en color
- y Formatear soporte de datos
- z Versión del Firmware





48 ES

4 Modo de configuración



Para cambiar de nuevo al modo de grabación, pulse varias veces la ESC.

a. Ajustar fecha y hora



b. Cambiar idioma (DE, GB, NL, FR, ES)



c. Salida para TV



d. Cambiar a modo en color



e. Formatear soporte de datos



Todos los datos de la tarjeta SD se borran y no se puede deshacer la operación de borrado. No se demanda ninguna confirmación del proceso de borrado.

f. Versión del Firmware



E Modo de grabación



Toma de imágenes y vídeos

Orientar el cabezal de la cámara del tubo flexible y llevarlo a la posición deseada. Si las condiciones lumínicas son malas encienda la iluminación LED. Acerque o amplíe los objetos que se encuentren alejados o sean muy pequeños. Con la rotación manual de imágenes se puede girar la imagen del monitor 180°. Una pulsación breve de la tecla OK inicia la toma de imagen o la grabación de vídeo y se guarda esta en la tarjeta SD. Repetir la pulsación finaliza la grabación.

VideoFlex G3

a. Cambio entre toma de imágenes y vídeos



b. Iluminación LED



c. Zoom



d. Rotación de imágenes / Simetría



e. Tomar imagen



f. Iniciar o finalizar grabación de vídeo



6 Modo de reproducción



Reproducción de fotos y vídeos

Con la tecla "e" se accede a la galería de medios. Pulsando "OK" se muestra la imagen o el vídeo seleccionados en el modo de pantalla completa. Con las teclas de flechas se puede navegar por la galería de medios y en el modo de pantalla completa. Pulsando de nuevo la tecla "e" se cierra el modo de reproducción.



b. Borrar toma



Las tomas solo pueden ser borradas en el modo de pantalla completa. No se puede deshacer la operación de borrado.

Formateando el soporte de datos se puede borrar todos los archivos y carpetas. Ver al respecto el punto "4 e. Formatear soporte de datos".

c. Reproducir



Con ESC se detiene la reproducción.

d. Abrir carpeta de medios



Transmisión de datos por USB

La transmisión de los datos almacenados en la tarjeta SD puede efectuarse bien con un lector de tarjetas compatible o bien directamente en el PC a través del puerto USB. Las instrucciones para conectar el ordenador y el adaptador de tarjetas o el lector de tarjetas figuran en el manual de su lector de tarjetas.

Cabezal de la cámara y enfoque

VideoFlex G3 suministra imágenes nítidas en un rango de 1 a 6 cm por delante del cabezal de la cámara.



Los objetos que se encuentren fuera de ese rango pueden aparecer desenfocados.



< 1 cm





Conectar alimentador de red/ cargador

Para cargar el aparato, enchufe la fuente de alimentación adjunta en la entrada "13" y luego en la toma de corriente correspondiente.

Notas sobre el uso

- Es indispensable evitar que la VideoFlex G3 entre en contacto con sustancias químicas, corriente eléctrica, objetos móviles o calientes. Esto podría provocar daños en el aparato y causar lesiones graves al usuario.
- No se puede sumergir la unidad LCD en agua.
- El cabezal de la cámara no es resistente a los ácidos o el fuego.
- No se puede utilizar la VideoFlex G3 para realizar exámenes médicos o exploraciones en personas.
- Evítese las sacudidas fuertes o las oscilaciones extremas de temperatura.
- El aparato no es apto para realizar mediciones cerca de tensión peligrosa. Por esa razón, las mediciones cerca de instalaciones eléctricas deberán ser realizadas con las piezas conductoras sin tensión. La ausencia de tensión y el seguro contra la conexión de nuevo tienen que estar garantizados por las medidas adecuadas.

Datos técnicos	Sujeto a modificaciones técnicas. 10.15.		
VideoFlex G3 10 m			
Cabezal de la cámara / Cable	ø 9 mm, IP 68 (Profundidad de penetración 2 m, 60 min.)		
Enfoque	F1 cm - F6 cm para una cámara estándar de 9 mm		
Longitud del tubo flexible	10 m		
Peso blouqe de batería y tubo flexible incluido	1,6 kg		
VideoFlex G3 1,5 m			
Cabezal de la cámara / Cable	ø 6 mm / 9 mm, IP 68 (Profundidad de penetración 1,5 m, 60 min.)		
Enfoque	F1 cm - F6 cm para una cámara estándar de 6 mm / 9 mm		
Longitud del tubo flexible	1,5 m		
Peso blouqe de batería y tubo flexible incluido	0,5 kg / 0,56 kg		
Tipo de pantalla	Pantalla TFT en color de 3,5"		
Resolución de la cámara	640 x 480 pixel		
Resolución de la pantalla	320 x 240 pixel		
Resolución de las imágenes y vídeos	720 x 480 pixel		
Formato de las imágenes y vídeos	JPEG / AVI		
LEDs	10 niveles de brillo		
Zoom	zoom digital de 1.5x en intervalos de 10%		
Memoria	Compatible con tarjetas SDHC hasta un máximo de 8 GB		
Puerto	Mini-USB		
Conexiones	Micro-SD, Vídeo analógico		
Alimentación	Batería en bloque de iones de litio 3.7V / 1.7Ah / Fuente de alimentación 5V / 1A		
Tiempo de carga	aprox. 4 h.		
Horas de servicio	aprox. 4 h.		
Temperatura de trabajo	0 °C 45 °C		
Temperatura de conservación	-10°C 60°C		

Disposiciones europeas y eliminación

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE.

Se trata de un aparato eléctrico, por lo que debe ser recogido y eliminado por separado conforme a la directiva europea relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados.



CE

Leggere completamente le istruzioni per l'opuscolo allegato "Indicazioni aggiuntive e di garanzia". Attenersi alle indicazioni ivi riportate. Conservare con cura questa documentazione.

Funzione / utilizzo

Questo ispettore video fornisce immagini a colori riprese da una microcamera e trasmesse all'LCD per il controllo di punti di difficile accesso, ad esempio cavità, cunicoli ed interstizi anche di autoveicoli.



k Commutazione immagine / video

NOTA: La VideoFlex G3 fornisce immagini nitide riprese davanti alla testa dell'obiettivo in un campo compreso tra 1 e 6 cm. Le immagini degli oggetti a distanza maggiore o minore possono essere sfocate.

f

Modalità di

impostazione

Modalità di ripresa immagini



- a Ripresa immagine
- **b** Riprese rimanenti (immagini)
- c Memorizzazione
- d Inserire SD Card
- e SD Card attiva

Modalità di ripresa video



- f Stato delle pile
- g Zoom
- h LED di illuminazione
- i Data attuale

- j Ora attuale
- k Ripresa video
- I Tempo rimanente riprese video
- m REC: registrazione in corso

56 (T

VideoFlex G3





Messa in servizio Connettore tubo flessibile



Inserimento della microscheda SD

Per inserire la microscheda SD, aprire la copertura in gomma e inserire la scheda come indicato nell'immagine. Senza un supporto di memorizzazione non sono possibili le registrazioni.



- w Impostazioni avanzate: Data e ora Lingua Uscita TV
- x Cambia modalità a colori
- **y** Formattazione supporto dati
- z Versione firmware
- ON/OFF



Laserliner[®] Innovation in Tools _

4 Modalità di impostazione



Per ritornare alla modalità di ripresa, premere ripetutamente il tasto ESC.

a. Impostazione data/ora



b. Modifica lingua (DE, GB, NL, FR, ES)



c. Uscita TV



d. Cambia modalità a colori



e. Formattazione supporto dati



Tutti i dati sulla scheda SD saranno cancellati. Questa operazione non può essere annullata. Non viene chiesta conferma per l'operazione.

f. Versione firmware



5 Modalità di ripresa



Ripresa di immagini/video

Posizionare la testina di ripresa sul tubo flessibile e condurla sul punto desiderato. In caso di luce insufficiente accendere il LED di illuminazione. Utilizzare lo zoom per ingrandire oggetti piccoli o lontani. L'immagine può essere ruotata di 180° con la funzione di rotazione manuale. Premendo brevemente il tasto OK, viene effettuata la ripresa immagine o video e memorizzata sulla scheda SD. Premendolo di nuovo si termina la ripresa.

Laserliner[®] Innovation in Tools _

a. Commutazione registrazione immagine/video



b. LED di illuminazione



c. Zoom



d. Rotazione immagine / Speculare



60 (T

VideoFlex G3

e. Ripresa immagine



f. Start/stop ripresa video



6 Modalità di riproduzione



Riproduzione di immagini/video

Premendo il tasto "e" si accede alla galleria immagini e video. Premendo "OK" si passa alla visualizzazione a schermo intero dell'immagine o del video selezionato/a. Con i tasti freccia si può navigare nella galleria immagini e video e in modalità a schermo intero. Premendo nuovamente il tasto "e", la modalità di riproduzione viene chiusa.

a. Navigazione



b. Cancella ripresa



Le riprese possono essere cancellate solo in modalità a schermo intero. L'operazione di cancellazione non può essere annullata.

Formattando il supporto dati si possono cancellare tutti i file e tutte le cartelle. A riguardo vedi punto "4 e. Formattazione supporto dati

c. Riproduzione



Premendo il tasto ESC si interrompe la riproduzione.

d. Apri cartella galleria



Trasmissione dati USB

I dati salvati sulla SD Card possono essere trasmessi al PC con un lettore di schede adatto o direttamente attraverso la porta USB. Per informazioni sul collegamento tra computer ed adattatore o lettore di schede consultare il manuale del lettore di schede.

Testina di ripresa / distanza focale

La VideoFlex G3 fornisce immagini nitide riprese davanti alla testa dell'obiettivo in un campo compreso tra 1 e 6 cm.



Le immagini degli oggetti a distanza maggiore o minore possono essere sfocate.



< 1 cm



Collegare alimentatore/caricabatteria

Per caricare l'apparecchio collegare l'alimentatore/il caricabatteria in dotazione al connettore di ricarica "13" e allacciarlo a una relativa fonte di corrente.

Note sull'utilizzo

- La VideoFlex G3 non deve venire mai a contatto con sostanze chimiche, corrente ed oggetti mobili o ad alta temperatura. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio e causare anche gravi lesioni dell'utente.
- L'unità LCD non deve essere immersa in acqua.
- La testina di ripresa non resiste agli acidi o al fuoco.
- La VideoFlex G3 non deve essere utilizzata per analisi mediche o di persone.
- Evitare intense vibrazioni e sbalzi termici estremi.
- L'apparecchio non è adatto a misurazioni nelle vicinanze di tensioni pericolose. Pertanto, per eseguire misurazioni nelle vicinanze di impianti elettrici, assicurarsi sempre che gli elementi conduttivi non siano sotto tensione. Garantire l'assenza di tensione e la protezione da riattivazione prendendo dei provvedimenti adeguati.

Dati tecnici	Con riserva di modifiche tecniche. 10.15.
VideoFlex G3 10 m	
Testina di ripresa / Cavo	ø 9 mm, IP 68 (profondità d'immersione 2 m, 60 min.)
Distanza focale	F1 cm - F6 cm per telecamera standard da 9 mm
Lunghezza tubo flessibile	10 m
Peso con vano batteria e tubo flessibile	1,6 kg
VideoFlex G3 1,5 m	
Testina di ripresa / Cavo	ø 6 mm / 9 mm, IP 68 (profondità d'immersione 1,5 m, 60 min.)
Distanza focale	F1 cm - F6 cm per telecamera standard da 6 mm / 9 mm
Lunghezza tubo flessibile	1,5 m
Peso con vano batteria e tubo flessibile	0,5 kg / 0,56 kg
Tipo di display	Display a colori TFT da 3,5"
Risoluzione telecamera	640 x 480 pixel
Risoluzione del display	320 x 240 pixel
Risoluzione immagine / video	720 x 480 pixel
Formato immagine / video	JPEG / AVI
LED's	10 livelli di luminosità
Zoom	zoom digitale 1,5x ad incrementi del 10%
Memoria	Supporta la scheda SDHC fino a max. 8 GB
Interfaccia	Mini USB
Attacchi	Micro SD, Video analogico
Alimentazione elettrica	Batterie a ioni di litio 3.7V / 1.7Ah / Alimentatore 5V / 1A
Durata di carica	ca. 4 ore
Durata di esercizio	ca. 4 ore
Temperatura di lavoro	0 ℃ 45 ℃
Temperatura di immagazzinamento	-10°C 60°C

Norme UE e smaltimento

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie per la libera circolazione di merci all'interno dell'UE.

Questo prodotto è un apparecchio elettrico e deve pertanto essere raccolto e smaltito separatamente in conformità con la direttiva europea sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Per ulteriori informazioni ed indicazioni di sicurezza: www.laserliner.com/info



Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i załączoną broszurę "Informacje gwarancyjne i dodatkowe". Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Starannie przechowywać te materiały.

Funkcja / Zastosowanie

Wideo-inspektor przekazuje barwne obrazy wideo z mikro-kamery na wyświetlacz LCD w celu kontroli trudno dostępnych miejsc, takich jak pustki, studzienki, mury, a także elementy pojazdów mechanicznych.



WSKAZÓWKA: VideoFlex G3 przekazuje ostry obraz w obszarze 1 - 6 cm przed głowicą kamery. Obiekty poza tym obszarem mogą być nieostre.

Tryb rejestracji zdjęć



- a Rejestracja zdjęcia
- **b** Liczba pozostałych zdjęć
- c Proces zapisywania
- d Włożyć kartę SD
- e Karta SD aktywna

Tryb rejestracji filmu



- f Status baterii
- g Zoom
- h Oświetlenie LED
- i aktualna data

- j aktualna godzina
- k Rejestracja filmu
- I Pozostały czas rejestracji filmu
- m REC: Trwa rejestracja

Try	b odtwarzania zdjęć	Try	vb odtwarzania filmu		- +
Ľ	q r	H	ture 4/5_p so g r		
15	0072700 001719-1.JPG)	1:	5072700 — 000926-1.AVI —		
n	Rejestracja zdjęcia	q	Data rejestracji	t	Pauza
0	Numer obrazu	r	Nazwa pliku	u	Odtwarzaj
р	Liczba zarejestrowanych obrazów	S	Rejestracja filmu	v	Czas rejestracji
Try	b konfiguracji				
	Ustawienia	w	w Ustawienia Data i godz Język Wyjście TV	zaaw na	/ansowane:

x Zmień tryb koloru

2 ON/OFF

- y Formatuj nośnik danych
- Wersja oprogramowania sprzętowego



Uruchomienie

Podłączenie przewodu elastycznego



E Wkładanie karty micro SD

W celu wsunięcia karty micro SD należy najpierw otworzyć gumową osłonę, a następnie wsunąć kartę pamięci zgodnie z rysunkiem. Bez nośnika danych nie jest możliwy zapis.





4 Tryb konfiguracji



Aby powrócić do trybu rejestracji, nacisnąć kilkakrotnie przycisk ESC.

a. Ustawianie daty / godziny



b. Zmień język (DE, GB, NL, FR, ES)



c. Wyjście TV



d. Zmień tryb koloru



e. Formatuj nośnik danych



Wszystkie dane na karcie SD zostaną usunięte. Czynności tej nie można cofnąć. Nie następuje kolejne zapytanie o potwierdzenie czynności.

f. Wersja oprogramowania sprzętowego



5 Tryb nagrywania



Rejestracja zdjęć / wideo

Ustawić kamerę w odpowiednim kierunku i wprowadzić do miejsca rejestracji. W przypadku złej widoczności włączyć oświetlenie LED. Obiekty oddalone lub mniejsze powiększyć lub przybliżyć za pomocą zoomu. Za pomocą manualnej rotacji obrazu obraz na monitorze może zostać obrócony o 180°. Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku OK zdjęcie lub film są rejestrowane i zapisywane na karcie SD. Ponowne przyciśnięcie kończy nagrywanie.

VideoFlex G3

a. Przełączanie rejestracji zdjęcia / filmu



b. Oświetlenie LED



c. Zoom



d. Rotacja obrazu / Lustrzane odbicie



e. Zarejestruj zdjęcie



f. Rozpocznij / zakończ rejestrację filmu



Tryb odtwarzania



Odtwarzanie zdjęć i nagrań wideo

Naciśnięcie przycisku "e" powoduje wyświetlenie galerii zdjęć. Potwierdzenie przyciskiem "OK" wyświetla wybrane zdjęcie lub film w trybie pełnoekranowym. W galerii zdjęć i w trybie pełnoekranowym można poruszać się strzałkami. Ponowne naciśnięcie przycisku "e" powoduje wyjście z trybu odtwarzania.

a. Nawigacja





- Czynności usuwania nie można cofnąć.
- Formatowanie nośnika danych pozwala usunąć wszystkie pliki i foldery. I Patrz punkt "4 e. Formatowanie nośnika danych".

c. Odtwarzanie



Naciśnięcie przycisku ESC powoduje zatrzymanie odtwarzania.

d. Wyświetl folder mediów



Transmisja danych poprzez port USB

Zapisane na karcie pamięci dane mogą być przeniesione na PC albo za pomocą odpowiedniego czytnika kart albo poprzez port USB. Informacje o połączeniu pomiędzy komputerem i adapterem bądź czytnikiem kart znajdziecie Państwo w instrukcji czytnika kart.

Głowica kamer / fokus

VideoFlex G3 przekazuje ostry obraz w obszarze 1 - 6 cm przed głowicą kamery.



Podłączyć ładowarkę/ zasilacz

W celu naładowania urządzenia proszę podłączyć dołączony zasilacz do gniazda "13", a następnie podłączyć go do zasilania.
Wskazówki odnośnie użytkowania

- Należy bezwzględnie zwracać uwagę na to, aby urządzenie VideoFlex G3 nie wchodziło w kontakt z chemikaliami, energia elektryczna oraz przedmiotami ruchomymi i gorącymi. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz do ciężkich obrażeń operatora.
- Jednostka LCD nie może być zanurzana w wodzie.
- Głowica kamery nie jest kwasoodporna ani ogniotrwała.
- Urządzenie VideoFlex G3 nie może być stosowane do przeprowadzania badań medycznych/ badań ludzi.
- Należy unikać silnych wstrząsów i ekstremalnych wahań temperatury.
- Urządzenie nie nadaje się do przeprowadzania pomiarów w pobliżu niebezpiecznego napięcia. Dlatego w przypadku pomiarów w pobliżu obiektów elektrycznych należy zawsze zwracać uwage na to, aby elementy przewodzące nie były pod napięciem. Brak napięcia oraz zabezpieczenie przed ponownym włączeniem urządzeń należy zapewnić odpowiednimi działaniami.

Dane techniczne	Zastrzega się możliwość zmian technicznych. 10.15.		
VideoFlex G3 10 m			
Głowica kamery / Przewód	ø 9 mm, IP 68 (zagłębienie 2 m, 60 min)		
Fokus kamery	F1 cm - F6 cm do kamery standardowej 9 mm		
Długość przewodu elastycznego	10 m		
Masa łącznie z akumulator i przewodu elastycznego	1,6 kg		
VideoFlex G3 1,5 m			
Głowica kamery / Przewód	ø 6 mm / 9 mm, IP 68 (zagłębienie 1,5 m, 60 min)		
Fokus kamery	F1 cm - F6 cm do kamery standardowej 6 mm / 9 mm		
Długość przewodu elastycznego	1,5 m		
Masa łącznie z akumulator i przewodu elastycznego	0,5 kg / 0,56 kg		
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz kolorowy 3,5" TFT		
Rozdzielczość kamery	640 x 480 pikseli		
Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 pikseli		
Rozdzielczość zdjęcie / wideo	720 x 480 pikseli		
Format zdjęć / format wideo	JPEG / AVI		
Diody LED	10 stopnie jasności		
Zoom	1,5-krotny zoom cyfrowy w 10% krokach		
Pamięć	Obsługuje karty pamięci do maksymalnie 8 GB		
Interfejs	Mini USB		
Porty	Micro SD, Film analogowy		
Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy 3.7V / 1.7Ah / Zasilacz 5 V / 1 A		
Czas ładowania	ok. 4 godz.		
Czas pracy	ok. 4 godz.		
Temperatura robocza	0 °C 45 °C		
Temperatura przechowywania	-10°C 60°C		

Przepisy UE i usuwanie

Przyrzad spełnia wszystkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE.

Produkt ten jest urządzeniem elektrycznym i zgodnie z europejską dyrektywa dotyczącą złomu elektrycznego i elektronicznego należy je zbierać i usuwać oddzielnie.



Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje

dodatkowe patrz: www.laserliner.com/info

Laserliner[®] Innovation in Tools _

Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja lisäohjeet. Noudata annettuja ohjeita. Säilytä hyvin nämä ohjeet.

Toiminnot ja käyttö

Tämä tarkastuskamera ottaa värillistä videokuvaa mikrokameralla. Kuva näkyy kameran lcd-näytössä. Kameraa käytetään vaikeasti tavoitettavien paikkojen tarkastamiseen, esim. rakennuksen onkalot, kuilut ja muuraukset tai esim. kuorma-auton tarkastuskohteet.



HUOMAA: VideoFlex G3 ottaa tarkkoja kuvia 1 - 6 cm matkalta kamerapään edestä. Kaukana muulla etäisyydellä olevat kohteet saattavat näkyä epätarkkoina.

Kuvan tallennus



- a kuvan tallentaminen
- b tilaa jäljellä (kuvalle)
- **c** tallentaminen
- d aseta SD-kortti
- e SD-kortti aktiivinen

Videon tallennus



- f paristojen varaustila
- g zoomaus
- h led-valo
- i päivä
- **j** kellonaika

- k videon tallentaminen
- I videoiden tallennusaikaa jäljellä
- m REC: Tallennus käynnissä

VideoFlex G3

Kuvien katselu	Videon toistaminen	
	4/5 p s	$ \begin{array}{c} $
(15072700 - 001719-1.JPG -	15072700 - 000925-1.AVI -	
n kuvan tallentaminen	q päiväys	t tauko
o tallenteen numero	r tiedoston nimi	u katsele
p tallennettujen otosten määrä	s videon tallentaminen	v tallenteen kesto
Asetustila		
	w Lisää asetuksi	a:

Päiväys ja kellonaika

x Värivalinnan vaihtaminen

Laiteohjelmaversio

Tallennusvälineen alustaminen

Kieli

У

z

TV-lähtö





Käyttöönotto



з.

1.

2



B Micro-SD -kortin asentaminen

Asenna Micro-SD-kortti avaamalla kumisuojus ja työntämällä kortti kuvan mukaisesti paikalleen. Taltiointi ei ole mahdollista ilman muistikorttia.



Laserliner®

Innovation in Tools

4 Asetustila



Palaa takaisin tallennustilaan painamalla ESC-näppäintä useita kertoja.

a. Päiväyksen ja kellonajan asettaminen



b. Kielen vaihtaminen (DE, GB, NL, FR, ES)



c. TV-lähtö



d. Värivalinnan vaihtaminen



e. Tallennusvälineen alustaminen



Kaikki SD-kortit tiedot poistetaan. Toimintoa ei voi peruuttaa. Tietojen poistamista ei erikseen pyydetä vahvistamaan.

f. Laiteohjelmaversio



5 Nauhoitustila



Kuvien / videon nauhoittaminen

Suorista kaapeli ja vie kamerapää haluamaasi kohteeseen. Käytä ledvaloa apuna, jos valoa ei ole muuten riittävästi. Zoomaa lähemmäksi, jos kohde on kaukana tai pieni. Manuaalisella kuvan kiertotoiminnolla kuvaa voidaan kiertää näytöllä 180°. Napauta OK-näppäintä. Kamera ottaa kuvan tai videota ja tallentaa sen SD-kortille. Lopeta nauhoitus näppäintä uudelleen painamalla.

Laserliner[®] Innovation in Tools _

a. Vaihto: kuva / video



b. Led-valo



c. Zoomaus



d. Kuvan kierto / Peilikuva



VideoFlex G3

e. Kuvan ottaminen



f. Videokuvaamisen aloittaminen / lopettaminen



G Toistotila



Kuvien ja videoiden katselu

Avaa galleria napauttamalla näppäintä e. Napauttamalla OK näet valitsemasi kuvan tai videon täysikokoisena. Siirry eteen- ja taaksepäin nuolinäppäimillä, sekä galleriassa että täysikokoisia kuvia katseltaessa. Lopeta kuvien katselutoiminto napauttamalla uudelleen näppäintä e.

a. Navigointi



Laserliner[®]

b. Tallenteen poistaminen



Tallenteita voi poistaa vain kokonäyttötilassa. Toimintoa ei voi peruuttaa.

Voit poistaa kaikki tiedostot ja kansiot alustamalla tallennusvälineen. Ks. kohta 4e - Tallennusvälineen alustaminen.

c. Toisto

I



Pysäytä toisto ESC-näppäimellä.

d. Gallerian kansion avaaminen



USB-tiedonsiirto

Voit siirtää SD-kortille tallennetut tiedostot tietokoneelle joko kortinlukijan kautta tai suoraan USB-liitännän kautta. Kortinlukijan käyttöohjeessa on lisätietoja siitä, miten yhdistät kortinlukijan tietokoneeseesi.

Kamerapää ja kuvan tarkkuus

VideoFlex G3 ottaa tarkkoja kuvia 1 - 6 cm matkalta kamerapään edestä.



Verkkolaitteen / laturin liittäminen

Lataamista varten kytke laitteen mukana toimitettava verkkolaite / laturi latausliittimeen i ja virtalähteeseen.

Laserliner[®]

Käyttö

- VideoFlex G3 -kaapeli ei missään tapauksessa saa joutua kosketuksiin kemikaalien, sähkövirran eikä liikkuvien tai kuumien esineiden kanssa. Tällainen kontakti saattaa vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa vammoja myös laitteen käyttäjälle.
- Lcd-yksikköä ei saa upottaa veteen.
- Kamerapää ei kestä happoja eikä tulta.
- VideoFlex G3 -kaapelia ei saa käyttää lääketieteellisiin tutkimuksiin eikä henkilöiden tutkimiseen.
- Älä ravista laitetta voimakkaasti. Vältä äkillisiä suuria lämpötilamuutoksia.
- Laite ei ole tarkoitettu mittauskäyttöön vaarallisen jännitteen lähellä.
- Siksi sähkölaitteiden lähellä mitattaessa on huolehdittava, että sähköä johtavat osat ovat jännitteettömiä. Varmista jännitteettömyys ja tahaton uudelleenkytkeminen jollakin asianmukaisella tavalla.

Tekniset tiedot	Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. 10.15.	
VideoFlex G3 10 m		
Kamerapää / Johto	ø 9 mm, IP 68 (Syvyys 2 m, 60 min)	
Kamerapään tarkennus	F1 cm - F6 cm 9 mm vakiokameralle	
Taipuisan kaapelin pituus	10 m	
Paino sis. akkupaketti ja taipuisan kaapelin	1,6 kg	
VideoFlex G3 1,5 m		
Kamerapää / Johto	ø 6 mm / 9 mm, IP 68 (Syvyys 1,5 m, 60 min)	
Kamerapään tarkennus	F1 cm - F6 cm 6 mm / 9 mm vakiokameralle	
Taipuisan kaapelin pituus	1,5 m	
Paino sis. akkupaketti ja taipuisan kaapelin	0,5 kg / 0,56 kg	
Näyttö	3,5" TFT-värinäyttö	
Kameran tarkkuus	640 x 480 pikseliä	
Näytön tarkkuus	320 x 240 pikseliä	
Kuvan / videon tarkkuus	720 x 480 pikseliä	
Kuvan / videon tiedostomuoto	JPEG / AVI	
Led-valo	10 kirkkausastetta	
Zoomaus	1,5-kertainen digitaalinen zoomaus 10 % portain	
Muisti	Tuki enint. 8 GB SDHC-kortille	
Liitin	Mini-USB	
Liitännät	Micro-SD, Analoginen video	
Virtalähde	Litiumioniakku 3.7V / 1.7Ah / Verkkolaite 5 V / 1 A	
Latausaika	n. 4 h.	
Käyttöaika	n. 4 h.	
Käyttölämpötila	0 °C 45 °C	
Säilytyslämpötila	-10°C 60°C	

EY-määräykset ja hävittäminen

Laite täyttää kaikki EY:n sisällä tapahtuvaa vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tämä tuote on sähkölaite. Se on kierrätettävä tai hävitettävä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EY-direktiivin mukaan.

Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita: www.laserliner.com/info



VideoFlex G3







Umarex GmbH & Co KG

- Laserliner -Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333 laserliner@umarex.com

Umarex GmbH & Co KG Donnerfeld 2 59757 Arnsberg, Germany Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 www.laserliner.com



