

DAFA undertagsventil

DAFA undertagsventil indgår i DAFA AirVent System og kan monteres i alle standard undertagsduge udefra og ind, eller indefra og ud.

Anvendelse

DAFA undertagsventil anvendes til at sikre ventilation gennem undertagsduge og kan anvendes til alle diffusionsåbne- og tætte undertagsduge samt faste undertage.

Den monteres hurtigt og effektivt i undertaget indefra. Dette er en stor fordel, da det ofte er besværligt at eftermontere ventilstudse udefra.

- Udlufter effektivt loftrummet mod fugt og råd
- Monteres nemt og hurtigt udefra og ind eller indefra og ud pga. "Snap-Lock"
- Lukker helt tæt når man har trukket hårdt i "strippen"
- Monteres i alle materialer
- Variabel dim. 0,2 mm - 25 mm
- Montering kræver kun een person
- 56 cm² ventilationsareal

Levering

Leveres i 6 poser à 10 stk. pr. kasse (900 stk. pr. palle)

Farver

Tætningsring og gitter leveres i sort.

Materiale

DAFA undertagsventil er fremstillet af UV-beständig Polypropylene/TPE

Læs mere på www.dafa.dk/airvent

Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



Indefra og ud monteret ventil



Udefra og ind monteret ventil

Information				
Type	DAFA Varenr.	EAN nr.	DB nr.	NOBB nr.
Indefra - Ud	620032802	5705636455297	1978192	53566380
Udefra - Ind	620032803	5705636455303	1978193	53566395

DAFA undertagsventil

Montagevejledning

Udefra-ind montage



Marker og skær hul i undertaget



Pres underdelen sammen, og før den ind på bagsiden af undertaget.



Hold fast i stripsen, og monter overdelen.



Overdelen presses ned mod undertaget.



Undertagsventilen er nu monteret.



Stripsen skæres af, ca. 1 cm over dækslet.



Færdigmonteret, set udefra

Indefra-ud montage



Marker og skær hul i undertaget.



Pres undertagsventilen sammen, så undertaget er placeret mellem dæksel og underdel.



Dæksel trækkes stramt ned til undertaget indefra.



Ventistuds færdigmonteret set indefra.