



MANUAL DK DVC040IP



IP VIDEO Dørtelefon
WITH WIRELESS DOOR CHIME

Home is not a place, it's a feeling

IP Video Dørtelefon med app

Tillykke med købet af dit nye ELRO Video Intercom, med natvisning, WiFi-forbindelse, en udendørs enhed med typeskilt og en trådløs batteridrevet dørklokke.


Vi vil have, at du skal kunne bruge dette ELRO-produkt uden at skulle læse en omfattende vejledning, så denne brugsanvisning hjælper dig med at komme i gang, gøre udendørsenheden og den trådløse klang sammen og angive de vigtigste funktioner. Du vil også lære, hvilken app du skal bruge til fjernadgang.

Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger, er der en omfattende forklaring på alle funktioner i appen, eller du kan besøge vores hjemmeside www.elro.eu for en service hotline og flere detaljer.


Produktbeskrivelse og funktioner

Denne ELRO IP Video Intercom giver dig mulighed for at se udefra, hvem der ringer din dørklokke, selvom du ikke er hjemme. Den har en aluminium færdig udendørs enhed med en beskyttende regnskærm til overflade vægmontering. 1 MP CMOS kameraet med 100 ° synsvinkel leveres med 6 IR LED'er til nat visning og enheden indeholder også en tændt navneplade. Når en person ringer til intercom, vil den batteridrevne dørklokke ringe for at indikere en besøgende, ikke stole på en WiFi eller LAN-forbindelse til din router, men via en 433 MHz trådløs RF-transmission. Derudover kan du tilslutte denne udendørs enhed til din router hjemme ved hjælp af LAN-kabel eller WiFi, og den kan derefter sende et opkald til ELRO Intercom Smartphone-appen, som du kan finde i Apple App Store eller Google Play Butik. App'en giver dig mulighed for at se direkte video af den besøgende og kommunikere med dem via 2-vejs lyd. Du kan gemme billeder eller video fra appen på din smartphone og endda aktivere dørlås i dit hjem (til både elektriske og magnetiske dørlåse). Den trådløse dørklokke har 8 forskellige lyde at vælge imellem og betjenes af 3 x AA batterier (medfølger ikke). Det har også et blåt LED-lys til at indikere besøgende i tilfælde af nedsat hørelse, eller hvis du ellers ikke kan høre klokkeslættet. Der er også en tænd / sluk-knap, hvis du ikke ønsker at blive forstyrret. Udover monteringsmaterialerne (dowels and screws) og brugermanualen indeholder sættet følgende dele:


Outdoor unit




Outdoor unit backside




Adapter




Wireless Chime frontside



Side view




Backside



**Doorlock
cable
connector**

Melody choice


Rainshade



Installering af din IP dørtelefon

A: Ring to app

1. Download ELRO Intercom app fra Google Play Butik til Android-enheder eller fra Apple App Gem til iPhones.
2. Anbring udendørsenheden ved siden af din hjemmerouter og sørg for, at din mobiltelefon og udendørsenheden bruger det samme WiFi-netværk. Vent, indtil den farvede ring rundt om trykknappen bliver blå.
3. Åbn appen og tryk på knappen "+" for at tilføje den nye enhed. Følg instruktionerne "Smart Konfig" i appen. Sørg for at have din WiFi adgangskode tilgængelig.






4. Hvis parring mislykkes, skal du returnere udendørsenheden til fabriks indstillinger ved at skubbe en nål i det lille hul på ryggen, ca. 1 cm under LAN-adapteren og hold den i 3 sekunder; prøv derefter igen.
5. Du er nu klar til at modtage opkald fra din dør intercom på din mobiltelefon, både når forbundet til dit hjem WiFi netværk og hvornår forbundet til internettet andetsteds.

B: Montering af enhederne

6. Tag regnevær og brug det til at markere boringen huller på din væg. Sørg for at du kan nå Dette sted fra bagsiden med strømadapteren

- kabel og eventuelt med dørlåsekabel og LAN-kabel. Vi anbefaler en monteringshøjde mellem 1,35 og 1,70 meter. Prøv at undgå sollys og direkte regn så meget som muligt.
7. Sæt strømforsyningskablet gennem det rektangulære hul i regnskylen og fastgør regnskylen med skrue og dækslerne, der følger med sættet; tag mærkepapiret ud, noter dit navn og sæt det tilbage.
 8. Slut strømkablet til udendørsenheden (og eventuelt LAN-kablet og dørlåsekabel), sæt udendørsenheden i regnskindet og fastgør den med inbussskruen.
 9. Sæt 3 x AA batterier (medfølger ikke) i den trådløse dørklokke enhed, og tryk på knappen på din udendørs enhed. Hvis klokken ikke ringer straks, skal du trykke på og holde kodeknappen (tydeligt markeret med "kode") på bagsiden af klokkeslættet i 2 sekunder. Tryk derefter på ringetasten på udendørsenheden, og de to enheder bliver parret.
 10. Ved at trykke på melodietegnet på siden af dørklokken kan du vælge mellem 8 forskellige lyde. Bare stop med at trykke på knappen, når den ønskede lyd afspilles, og den bliver valgt og gemt.




C: Flere Brugere


11. Valgfrit: Hvis flere brugere ønsker at få adgang til denne dørtелефon på deres egne mobiltelefoner, skal de bare downloade appen og tilføje en enhed via QR-kode. For at gøre dette, gå til enhedens indstillinger / QR-kode og lad dem scanne din specifikke QR-kode fra din app.

Tilføj En Dørlås

Via ELRO Intercom app kan du fjernbetjene en dørlås. Vær opmærksom på at en dørlås normalt har brug for separat strømforsyning; Kontroller dørlåsens manual eller spørg en elektriker. For at føre en elektrisk dørlås (som er mere almindelig end en magnetisk lås), brug de øverste 2 ledninger. Sæt det korte 3-tråds kabel i den tilsvarende bagudgang på udendørsenheden. Bemærk: Kontroller omhyggeligt, om du vil have andre til at komme ind i dit hjem, selvom du ikke er hjemme. Vær opmærksom på risikoen ved at lukke andre ind




For a electric door lock, use the upper and middle wires
For a magnet door lock, use the middle and lower wires



App Indstillinger

ELRO Intercom App er designet til brug sammen med ELRO DVC040WIP og ELRO DV447WIP. Inde i appen, når du ikke har tilføjet nogen enhed, finder du et spørgsmålstegnikon øverst til højre. Hvis du allerede har tilføjet en enhed, skal du gå til indstillinger for at finde et spørgsmålstegnikon, der er mærket "Hjælp":



Specifications

Outdoor unit

Camera Sensor	: 1 MP CMOS
Camera angle	: 100°
Power supply	: 12 V DC; 1000 ,A
Night view	: 6 x IR LEDs, ca. 2 meter
Number of users	: Max. 4 users simultaneously
WiFi	: 2,4 GHz only; WPA/WPA2
Dimensions	: 163 x 85 x 62 mm
Nameplate	: Yes

Indoor monitor

Battery	: 3 x 1,5V DC; AA type
Standby current	: Max. 0,25 mA
Working current	: Max. 0,75 mA
Volume	: Max. 85dB
Wireless frequency	: 433,92 MHz
Open range distance	: ca. 80 m
Dimensions	: 85 x 85 x 26 mm
No. Of melodies	: 8

Sikkerheds indtroduktion

1. Installer ikke udstyret i omgivelser med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
2. Hold enheden væk fra fjernsyn, ellers kan signalerne fra tv'et og intercom'en forstyrre hinanden.
3. Rør ikke apparatet med våde hænder.
4. Undgå at smide, tabe eller slå enhederne.
5. Rengør kameraet eller skærmen med en blød klud. Brug ikke vaskemiddel, tyndere, flygtige eller ætsende væsker.
6. Udsæt ikke kameraet på udendørsenheden for direkte sollys.
7. Brug produktet i en situation, hvor der ikke er nogen indblanding.
8. Når en bil eller motorcykel passerer, kan billederne blive sløret eller afskåret på grund af radiobølgernes indblanding.

Advarsel

1. For at forhindre skade skal produkterne installeres på gulvet / væggen i henhold til vejledningen.
2. Strømskikket som afbryder skal holdes bekvemt at betjene.

Symboler:

Genbrug og bortskaffelse: WEEE-symbolet (a) betyder, at dette produkt skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald. Når det når sin levetid, skal du tage det til et udpeget affaldsindsamlingssted i dit område for at sikre en sikker bortskaffelse eller genbrug. Beskyt miljøet, menneskers sundhed og naturressourcer! Læs vejledningen (b) før brug og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug og vedligeholdelse.

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

