

TEKNISK DATABLAD

BCD180 Knastfyld-pistol

BCD180 Knastfyld-pistol er en lille handy Knastfyld-pistol udviklet til Thermelt Knastfyld. Med en ydeevne på 80W er den et fint værktøj til at reparere skader og defekter i træ.

BCD180 Knastfyld-pistol har en forudindstillet temperatur til 170 grader.

FYSISKE SPECIFIKATIONER

* Farve	Grøn
* Vægt.....	250g
* Strømforsyning	220-240 V / 50Hz
* Ydeevne	80W
* Isolationsklasse	2
* Arbejdstemperatur	Fabriksindstillet til 170°C
* Opvarmningstid	ca. 7 minutter



VIGTIG INFORMATION!

- * Undgå berøring af dysen og det smeltede produkt, da begge er meget varme (over 150°C).
- * Læg aldrig BCD180 Knastfyld-pistolen på siden, da det skaber tilbageløb i kammeret og ødelægger pistolen!
- * Peg aldrig BCD180 Knastfyld-pistolen opad, da det skaber tilbageløb i kammeret og ødelægger pistolen!
- * Træk aldrig stænger ud af BCD180 Knastfyld-pistolen. Det ødelægger kammeret. Overskydende Knastfyld kan genbruges ved at støbe nye stænger i vores Knastfyld-Saver
- * BCD180 Knastfyld-pistol skal stå på et plant underlag og skal være fuldstændig nedkølet før den må pakkes væk.
- * Stram dysen med jævne mellemrum



SIKKERHEDSDATABLAD

BCD180 Knastfyld-pistol

I henhold til EU direktiv 2014/35/EU, 93/68/EC og 93/465/EC

Udstedt: November 2018

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

1.1 Produktidentifikation

Produktnavn: BCD318 Knastfyld-pistol

1.2 Relevant information om stoffet/materialet og anvendelse

Anvendelse: Til at påføre Knastfyld i diverse reparationer/skader i træ

1.3 Oplysning om udsteder af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Wood Repair by Boegh Consult A/S
 Charles Lindberghs Vej 6
 DK-9430 Vadum, Danmark
 Tlf: +45-9827 1919
 Mail: info@woodrepair.dk
 Kontaktperson: Susanne Bøgh

1.4 Nødtelefon

24 timers nødtelefon: +45 82121212 Bispebjerg Hospital gift linjen
 24timer nødtelefon Europa: 112. For USA og Canada: 911



2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet/materialet i henhold til EU forordning 1272/2008

Ikke klassificeret

2.2 Klassificering i henhold til CLP 1272/2008

Ikke klassificeret

2.3 Yderligere oplysninger:

Særlige farer:

Knastfyld-pistolen skal kun anvendes til Knastfyld efter anvisningerne i det tekniske datablad. Brug ikke BCD180 Knastfyld-pistolen før du er bekendt med anvendelse og potentielle risici deraf.

Ingen farer i fast form. Det smeltede produkt kan give forbrændinger (os bekendt, udgør dampe fra det smeltede produkt ingen fare). Vi anbefaler alligevel procesventilation af arbejdsområdet. Se Sektion 8.

Hvis ledningen er beskadiget eller skåret over, tages ledningen straks ud af stikket. Brug ikke BCD360 Knastfyld-pistolen før ny ledning er påsat.

3. GENEREL INFORMATION

3.1 Tekniske specifikationer

BCD 180 Knastfyld-pistol
 Standard udstyr: Knastfyld-pistol, metalbøjle, manual
 Dimensioner: 220x170x35mm
 Nettovægt: 250g
 Driftsspænding: 220 - 240 V, 50 Hz
 Strømforsbrug: 80W
 Isolationsklasse: Klasse 2
 Arbejdstemperatur: Forudindstillet 170°C
 Tager imod stænger af D 12mm

3.2 Funktionel beskrivelse

Knastfyld-pistol til påføring af Knastfyld

4. SIKKERHEDS- / FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:	Den smeltede Knastfyld kan give forbrændinger (os bekendt, udgør dampe fra det smeltede produkt ingen fare).
Indånding:	Søg frisk luft hvis du føler ubehag. Opsøg læge såfremt ubehaget fortsætter.
Kontakt med hud:	Med smeltet produkt skylles omgående med rigelige mængder koldt vand indtil smerten forsvinder og 15 min. længere. Undlad at fjerne/afribe fastbrændt produkt, blødgør huden med uparfumeret creme – søg læge i tilfælde af alvorlig forbrænding.
Øjenkontakt:	Med smeltet produkt skylles omgående med rigelige mængder koldt vand. Fjern kontaktlinser hvis muligt. Forsæt med at skylle under øverste og nederste øjenlåg (også under transport) indtil en øjenlæge kan overtage behandlingen.
Indtagelse:	Skyl mund med vand. Hvis materialet er slugt og den udsatte person er ved bevidsthed, gives små slurke vand. Søg læge hvis der opstår symptomer/ubehag. Tving aldrig vand i bevidstløs person.

4.2 Generel information

Knastfyld-pistolen skal kun anvendes til Thermelt Knastfyld stænger efter de anviste forskrifter i det tekniske datablad og sikkerhedsdatabladet.

Anvend ikke BCD180 Knastfyld-pistolen før du har læst det tekniske datablad og sikkerhedsdatabladet og er bekendt med brugen af Knastfyld-pistolen.

Overhold de normale sikkerhedsforanstaltninger ved brug af elektriske værktøjer.

Hvis ledningen er skadet eller skåret over tages ledningen straks ud af strømstikket. Brug ikke

BCD180 Knastfyld-pistolen før ny ledning er påsat.

Afmonter aldrig BCD180 Knastfyld-pistolen ved at trække i ledningen.



4.3 Mulige fareområder

Læs følgende oplysninger grundigt for at undgå personlige eller materielle skader!

Fare for forbrænding.

Dysen og smeltet Knastfyld kan nå temperaturer over 200°C. Undgå kontakt og benyt beskyttelseshandsker om nødvendigt.

Lugt! Knastlim udsender dufte, der kan give ubehag. Ukorrekt brug kan i nogle tilfælde medføre irritation af slimhinderne. Hav altid nødvendig ventilation.



4.4 Sikker brug

Overhold disse punkter for at undgå forkert og ødelæggende brug!

- Hold alle brandfarlige og varmfølsomme materialer væk fra dysen.
- Limpistolen kan stilles på bøjleføden.
- Tving aldrig håndtaget i bund.
- Læg aldrig pistolen på siden – altid oprejst position.
- Beskyt limpistolen mod fugt og vand.
- Beskyt mod elektrisk chok.
- Følg instruktionerne i brug af Knastfyld.
- Hvis limpistolen bruges med dysen opadvendt (må kun ske ganske kortvarigt), skal opmærksomheden skærpes på formning af limdråber, der kan dryppe på person eller materiale og forårsage brandmærker.
- Før der udføres arbejde på limpistolen (vedligehold, rensning) skal ledningen tages ud af strømstikket og limpistolen være kølet af.
- Vær sikker på at ledningen til limpistolen altid sættes i et strømstik med jord. Benyttes en forlængerledning, skal du sikre dig, at der ikke er skader på den og at den har jordstik.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Slukningsmidler: Alle midler kan anvendes. Undgå vandstråle, da det kan få branden til at sprede sig.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen

Særlige farer: Ved brand/meget høje temperaturer dannes kulilte, kuldioxid, svovloxid, støv og røgpartikler.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse: Anvend beskyttelsestøj og selvforsynet åndedrætsværn (SCBA).

6. BRUGSVEJLEDNING

Vær altid opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne i punkt 4.

6.1 Start

Sæt ledningen i en stikkontakt med jord og BCD180 Knastfyld-pistolen tændes

Limpistolen begynder omgående at varme op.

Hvis der allerede sidder en stang Knastfyld i pistolen, kan der dryppe smeltet Knastfyld fra dysen. Placer derfor altid Knastfyld-pistolen på et sikkert underlag.

Lad BCD180 Knastfyld-pistolen varme op i 6 - 8 minutter (afhængig af limtype) inden brug.

Sæt Knastfyld-stangen i åbningen bag på Knastfyld-pistolen indtil stangen når den sorte fremfører.

6.2 Indstilling af temperatur

Knastfyld-pistolen er fabriksindstillet til en arbejdstemperatur på 170°C.

6.3 Påføring

Overflader, der skal repareres med Knastfyld, bør have stuetemperatur og være fri for støv, fedt og fugt.

Materialer, der er dækket med eller indeholder voks, olier, plastic, eller imprægnering kan få Knastfylden til at frastøde træet omgående eller senere.

Påfør Knastfyld med god hastighed og sikker hånd. Afkøl reparationen med et kølejern/-klods af aluminium.

Vedholdende påføring vil sikre at Knastfylden ikke falder ned under anbefalet temperatur.

6.4 Pauser / Arbejdsdagens ophør

Hvis der ikke er brug for Knastfyld i 20 – 25 minutter, skal Knastfyld-pistolen slukkes.

7. PROBLEMLØSNING

Oversigt over mulige problemer og løsningsforslag:

Problem	Mulig årsag	Løsningsforslag
Der kommer ingen eller meget lidt knastfyld ud af limpistolen, selvom opvarmningstiden nøje blev overholdt	1. Fremmedlegeme i dysen	1. Rengør dyse
Knastfyldet indeholder brune eller sorte flager	1. Knastfyldet har været opvarmet for længe 2. Knastfyldet er overophedet og kokser	1. Sluk pistolen i de perioder, hvor pistolen ikke benyttes
Pistolen varmer ikke	Der er slukket for pistolen	1. Check stikkontakten 2. Tænd på Tænd/sluk knappen (4)

8. REPARATIONER

8.1 Reparationer må kun foretages af autoriserede elektrikere

9. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**9.1 Kontrolparametre**

Eksponeringsgrænser: Ingen. Kontroller eksponeringsgrænser for anvendelse af Thermelt Knastfyld.

DNEL/PNEC -

9.2 Eksponeringskontrol

Tekniske værn: Sørg for effektiv ventilation. Procesventilation anbefales.

Generelt: Såfremt der arbejdes med kodenummererede produkter jf. Lov om arbejdsmiljø direktiv nr. 302/1993,

skal der tages forholdsregler i henhold hertil. Se MAL-kode nummeret i sektion 2 Fareidentifikation. Rygning, indtagelse af mad eller drikkevarer, samt opbevaring af tobaks-, mad- og/eller drikkevarer i arbejdsområdet er ikke tilladt. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad, drikke eller rygning og ved arbejdstids ophør. Let adgang til øjenskyllende væske og rindende vand (smeltet produkt) skal sikres. Undgå at smeltet produkt får kontakt med hud og øje.

Personligt værn:	Personalt værn vælges i henhold til gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af beskyttelsesudstyr.
Hænder:	Vi anbefaler ikke-brandbare arbejdshandsker.
Hud:	Standard non-fusible working clothes.
Miljø:	Elektronisk værktøj må aldrig smides i almindelig affald. I henhold til EU retningslinje 2002/96/EG om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal brugt elektronisk værktøj afleveres separat til genanvendelse.



10. GARANTI

Limpistolen er udviklet og produceret i henhold til gældende standarder. Vi yder den direkte køber garanti på funktion, materialer og kvalitet i henhold til dansk lovgivning. Almindelig slitage er ikke dækket af garantien.

Garantien bortfalder hvis det fastslås at BCD180 Knastfyld-pistolen er: 1) anvendt forkert (se det tekniske datablad), 2) har været udsat for vold, 3) fået foretaget reparationer af tredjepart, eller 4) er blevet forsynet med uoriginale reservedele.

Garantien udmøntes i reparation eller ombytning fra vor side. Enhver garanti herudover bortfalder, da vi ikke har nogen kontrol over anvendelsen af limpistolen eller de limtyper, der måtte anvendes.

Overhold venligst vore betingelser.

[1] Se side 1 – "VIGTIG INFORMATION" samt billeder af vigtig håndtering af BCD180 Knastfyld-pistol.

11. OVERENSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, Wood Repair by Boegh Consult A/S Charles Lindberghs Vej 6, 9430 Vadum, erklærer hermed, at BCD180 Knastfyld-pistol er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:

IEC CISPR14

IEC 60335

IEC 60204

IEC 61000

I henhold til EU Directivet:

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) – Directive 2002/96/EC.

Denne BCD180 Knastfyld-pistol er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn under 18 år) med begrænset fysisk, følelsesmæssig eller mental kapacitet eller personer, der ikke er blevet rådgivet af en ansvarlig person i, hvordan man bruger BCD180 Knastfyld-pistolen. Børn må ikke lege med BCD180 Knastfyld-pistolen. BCD180 Knastfyld-pistolen må kun anvendes med anbefalet Thermelt Knastfyld. Hvis det bruges sammen med andre klæbestoffer, er der risiko for giftige dampe eller ødelæggelse af BCD180 Knastfyld-pistolen.

12. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

12.1 Metoder til affaldsbehandling

Elektronisk værktøj må aldrig smides i almindelig affald. I henhold til EU retningslinje 2002/96/EG om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal brugt elektronisk værktøj afleveres separat til genanvendelse

13. TRANSPORT INFORMATION

Ikke-farligt produkt

	ADR/RID	IMDG/IMO
12.1 UN-number	-	-
12.2 UN proper shipping name	-	-
12.3 Transport hazard class(es)	-	-
12.4 Packing group	-	-
12.5 Environmental hazard		
MP	-	-
EMS	-	-
12.6 Special precautions for user	-	-
12.7 Transport in bulk according to Annex II of Marpol 73/78 and the BIC Code	-	-
Other information	-	-

14. OPLYSNINGER OM REGULERING

13.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EEC Council Directive 2014/35/EU af 26. Februar 2014 Low Voltage Electrical Equipment:

EEC Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 CE Marking Directive

EEC Council **Decision 93/465/EEC** of 22 July 1993: modules for conformity assessment procedures and rules for CE conformity marking

Labour Inspectorate (LI) Directive no. 292 dated April 26th 2001 on Work with substances and material (chemical agents) with changes.

Directive no. 559 dated July 4th 2002 on Specific obligations for producers, suppliers and importers of substances and material in accordance with the Working Environment Act.

LI-Directive no. 507 dated 17th May 2011, with changes.

LI- Directive no. 239 dated April 6th 2005 on Youth workers, with changes.

LI-Guidance no. 1309 dated 18th December 2012 on waste disposal.

Directive no. 48 dated January 13th 2010 on Waste disposal.

15. ANDEN INFORMATION

15.1 Fulde ordlyd af H-sætninger i sektion 3:

Ingen angivet

Personalet skal instrueres i korrekt brug af produktet. Personalet skal læse det tekniske datablad og dette sikkerhedsdatablad inden brug af produktet.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar

Issued by:

Susanne Bøgh



Wood Repair
 by Boegh Consult A/S
 Charles Lindberghs Vej 6
 DK-9430 Vadum
 Tel: +45 9827 1919
 www.woodrepair.eu